

# SDB BEAMZ S500 Máquina de humo

Pon la máquina de humo a una distancia mínima de 100 cm de materiales inflamables como cortinas, libros, etc. Solo para uso en interiores.



1. Saca la máquina de humo de la caja y colócala sobre una superficie sólida.

**¡No la enchufes todavía!**

2. Desenrosca la tapa de transporta

3. Luego enrosca la tapa con la manguera en la máquina. Asegúrate de que la manguera esté lo suficientemente profunda en la máquina, para ello puedes simplemente empujar la manguera hacia abajo.



4. Inserte el enchufe en la toma de corriente.

5. Coloca el interruptor de ENCENDIDO en ON.

La máquina comienza a precalentarse. Esto toma alrededor de 3 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. Cuando se ha alcanzado la temperatura correcta, el termostato hace clic y la luz de señal en el control manual se enciende.

Ahora aprieta el interruptor brevemente y la máquina de humo produce humo. Cuando la máquina de humo alcanza la temperatura (la lámpara está encendida), puede producir humo continuamente durante aproximadamente 1 minuto. Después de este periodo, la máquina se ha enfriado hasta el punto en que el termostato se apaga. El elemento calefactor necesita unos minutos para que la máquina vuelva a la temperatura de inicio. Si deja que la máquina produzca humo a intervalos cortos, la temperatura se mantendrá al mismo nivel y el termostato no se apagará.

**Hay un indicador de líquido en la parte posterior. ¡Cuida que la máquina no se quede sin líquido! ¡Si hay muy poco líquido en la máquina, se puede estropear irreparablemente!**



**¿La fiesta se ha acabado?**

Quando hayas terminado la fiesta, apaga la máquina, desconecta el cable de alimentación y deja que la máquina se enfríe durante al menos 15 minutos.

¡Desenrosca la tapa con la manguera de la máquina y vuelve a poner la tapa de transporte en la máquina!

**¡Ten esto en cuenta!**  
¡Vuelve a colocar la tapa de transporte en la máquina cuando la devuelvas y evita coste adicional de limpieza!