


SDB SR800 Wireless transmitter



SDB SR800 Wireless transmitter

Conecta el
addaptador de
corriente

Selecciona un
canal



Conecta la entrada de audio
con uno de estos cables



SDB SR800 Wireless transmitter

El Silent Disco Box SR800 està especialment dissenyat per als auriculars Silent Disco Box. El transmissor té una antena externa que logra un abastament efectiu de 50 metres. El disseny bàsic i els controls senzills són fàcils d'usar. El transmissor està equipat amb una entrada estèreo en un connector RCA. El transmissor pot comunicar-se des d'un a tres canals, igual que els auriculars inalàmbrics Silent Disco Box.

Inicio ràpid.

1. Conecta el adaptador de corrent al transmissor i a la presa de corrent de 230V.
2. Quan es connecta l'alimentació, l'indicador LED vermell s'il·lumina. Tanmateix, quan no hi ha senyal d'àudio, el transmissor s'apagarà en 3 a 5 minuts.
3. Conecta la font d'àudio a l'entrada RCA estèreo. Quan no hi ha senyal d'àudio present, el transmissor s'apagarà després de 3 a 5 minuts.
4. Fes coincidir l'interruptor de canal amb els auriculars.

Especificacions

Transmissor estèreo inalàmbic Sistema UHF/RF
Modulació FM. Distància de funcionament fins a 50 metres. Indicador LED d'alimentació/àudio.
Frecüències; 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.950Mhz.
Resposta de freqüència 30-20000 Hz
Alimentació subministrada DC 12V 150mA.
Relació senyal-ruid >75dB.
Separació de canals >50dB.
Distorsió <1%